



testo 108 · 식품용 온도계

사용설명서

측정기 설정

설정 메뉴에서 단위, 프로브 종류, 자동꺼짐 시간을 변경할 수 있습니다.



설정 메뉴는 비록 한 파라미터만 변경하더라도 전부를 설정해 주셔야 합니다.



측정기가 꺼져 있는지 확인하십시오.

1

를 눌러 측정기를 켭니다.

–

디스플레이 시험 화면이 나타납니다.

2

디스플레이 시험 중에 를 약 3초 동안 누릅니다.

–

환경설정 모드가 열리고, °C가 표시됩니다.

3

를 이용하여 단위로 °C를 선택한 후 를 눌러 확인합니다.

–

전 단계 설정이 끝나면, Type K 또는 Type T가 표시됩니다.

4

를 이용하여 프로브 종류로 Type K 또는 Type T를 선택한 후 를 눌러 확인합니다.

–

전 단계 설정이 끝나면, 10, 30, 60, off 중 하나가 표시됩니다.

5

를 이용하여 자동꺼짐 시간으로 10, 30, 60, off 중에서 선택하고 를 눌러 확인합니다.

–

환경설정이 끝났습니다. 측정기는 새롭게 설정된 상태의 측정 모드로 바뀝니다.

테스토코리아(유)

서울특별시 영등포구 문래동5가 4-1 KT&G빌딩 5층
TEL: 02) 2672-7200 FAX: 02) 2679-9853
E-mail: testo@testo.co.kr

www.testo.co.kr



520973 1080/2016.07